

Робот-пылесос Xrobot

Модель XR510D

с пультом дистанционного управления и
автоматическим зарядным устройством

Инструкция



Благодарим Вас за покупку нашего робота

**Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед
началом использования.**

Магазин роботов-пылесосов Strider

www.xrobotmarket.ru

+7(499)347-20-53

МАГАЗИН РОБОТОВ-ПЫЛЕСОСОВ

STRIDER

(499) 347-20-53

(926) 803-34-87

Звоните для заказа и консультаций

Мы работаем для Вас!

www.xrobotmarket.ru

TOP SECRET

Содержание

Содержание	01
Применимость	02
Знакомство с функциями	02
Компоненты робота-пылесоса	02
Знакомство с устройством	03
Структура введение	03
Подключение аккумулятора	04
Панель управления	06
Установка зарядной станции и зарядка робота-пылесоса	07
Пульт дистанционного управления	09
Виртуальная стена	10
Зарядная станция	11
Обслуживание робота-пылесоса	12
Контейнер для пыли	12
Фильтр	13
Щетки	14
Переднее колесо	14
Проблемы в работе	15
Технические характеристики	16
Характеристики безопасности	17
Меры предосторожности	

Магазин роботов-пылесосов Strider
www.xrobotmarket.ru
+7(499)347-20-53

Применимость:

Устройство предназначено для применения дома, в гостиничные номерах или офисах для очистки различных короткошерстных ковров, деревянных полов, керамической плитки и др.

Знакомство с функциями:

Робот-пылесос XR510 пылесос с аккумулятором, контролируемый передовыми интеллектуальными программами. Робот-пылесос обладает следующими функциями: автоматическая очистка поверхностей от пыли, уборка по таймеру, выбор скорости, защита от падения и столкновения, автоматическая зарядка, а также имеет пульт дистанционного управления.

Компоненты робота-пылесоса:

1. Робот-пылесос Xrobot XR510D x1шт
2. Пульт дистанционного управления x 1 шт
3. Зарядная станция x 1 шт
4. Адаптер x 1 шт
5. Виртуальная стена x1 pc
6. Инструкция x 1 шт
7. Чистящая съемная панель 1 шт
8. Тряпка для панели x 2 шт
9. Щетка для очистки 1 шт
10. Боковая щетка x 2шт
11. Фильтр x 1шт
12. Аккумулятор x 1 шт




Робот-пылесос



Пульт дистанционного управления



Зарядная станция



Адаптер



Виртуальная стена



Инструкция




Чистящая съемная панель



Тряпка для панели



Щетка для очистки



Боковая щетка




Фильтр



Аккумулятор

Введение



Магазин роботов-пылесосов Strider

www.xrobotmarket.ru

+7(499)347-20-53

Подключение аккумулятора:

1. Отпустите винт с помощью отвертки, открыть основание. (См. рисунок 1)
2. Соедините два терминала во время установки батареи. (См. Рисунок 2)
3. Установите пылесос в состояние зарядки, чтобы сохранить лучшие характеристики работы аккумулятора в то время как очиститель не используется.
4. Убедитесь, что используете оригинальную батарею производителя для замены, в противном случае может привести к повреждению




Figure 1




Figure 2




1. Вынуть батарею в случае продолжительного не использования машины.
2. Выключите сначала, перед извлечением батареи машины.
3. Не помещайте батарею более чем в 45С или в воду.
4. Не применять внешнюю нагрузку на батарею и не кидайте их с высоты.
5. The battery must be recycled for safe treatment. No free disposal away or into fire is allowed, otherwise there may be explosion.
6. В случае утечки жидкости из батареи не допускайте попадание на кожу.
7. Чтобы продлить срок службы батарей, убедитесь, что зарядка аккумулятора длилась 12 часов при первом использовании робота или, если он долгое время не использовался.

Магазин роботов-пылесосов Strider
www.xrobotmarket.ru
+7(499)347-20-53


Замена батарей виртуальной стены:

1. Откройте крышку как на рис. 1.
2. Вставьте батареи (соблюдая полярность (+ / -)
(См. Рисунок 2/3)



Замена батареи пульта дистанционного управления:

1. Откройте крышку батарейного отсека, а затем замените батареи. (См. рисунок 1)
2. Пожалуйста, разместите положительный и отрицательный полюса правильно, опасаясь повреждения в результате неправильного полюса! (См. Рисунок 2)



1. Please don't place the battery in the high-temperature environment above 45 °C or in the water.
2. Please don't exert external force to the battery or drop them from high place.
3. The battery should be recycled with safe disposal. Please don't discard it freely or throw it into fire for fear of explosion!

Магазин роботов-пылесосов Strider
www.xrobotmarket.ru
+7(499)347-20-53

Функции кнопок:

Выключатель

питания: ;

Индикатор питания загорается, когда робот-пылесос работает;

Индикатор питания мигает во время зарядки;

Когда очиститель полностью заряжена, индикатор питания перестанет мигать;

AUTO (автоматическая уборка):

Нажмите кнопку AUTO, чтобы началась автоматическая уборка. Когда батарея

находится на низком уровне, он будет автоматически искать базу;

Нажмите любую кнопку на панели машины, чтобы остановить уборку.

В случае низкого заряда батареи во время чистки, робот пылесос будет издавать звуковой сигнал 10 раз и автоматически искать док-станцию для зарядки со светом кнопки включения.

Перед чисткой, вы должны очистить беспорядок на полу.

SPOT (местная уборка):

Нажмите кнопку SPOT и робот-пылесос XR-510 автоматически вступит в область

1 квадратного метра и будет чистить по спирали в течение 2-3 минут;

Нажмите любую кнопку на панели робота, чтобы остановить очистку.

CHARGE (заряд):

Нажмите кнопку CHARGE, робот-пылесос автоматически будет искать док-

станцию. Нажмите любую кнопку на панели робота-пылесоса, чтобы

остановить.

ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию робот-пылесос работает в быстром режиме, вы можете выбрать быстрый или медленный режим с помощью дистанционного управления.

Магазин роботов-пылесосов Strider


www.xrobotmarket.ru

+7(499)347-20-53


Установка зарядной станции и зарядка робота-пылесоса

➡ Ручная зарядка:


1. Вы можете использовать переходник или док-станцию для зарядки робота пылесоса.
2. Соедините выход адаптера с розеткой робота, используя адаптер для зарядки. (См. Рисунок 1)



3. Перед зарядкой включите робот и подключить адаптер к док-станции. Убедитесь, что робот-пылесос упирается в зарядную станцию(См. рисунок 2)




4. Нажмите кнопку CHARGE на пульте дистанционного управления или на панели машины, и уборщик будет искать док-станцию для зарядки. (См. Рисунок 3)
5. Когда машина ищет док-станцию, нажмите CHARGE клавишу на панели машины или CHARGE на пульте дистанционного управления, чтобы остановить поиски док-станции.



6. Во время зарядки индикатор мигает. Когда он перестанет мигать, это означает, что батарея полностью заряжена.

➡ Автоматическая зарядка:


В случае низкого заряда батареи во время чистки робот-пылесос будет трубить 10 раз и автоматически искать док-станцию для зарядки со светом кнопка заряда.



Когда закончите уборку, температура аккумулятора будет немного высокой, и ее время зарядки будет продолжительным.

Пульт управления:

Панель управления пульта дистанционного управления:



Прежде чем использовать пульт дистанционного управления сделайте проверку кода или он не будет работать.

Шаги для проверки кода: Пожалуйста, убедитесь, что питание на пульте дистанционного управления и робота-пылесоса достаточно, а затем в соответствии со следующими шагами.

A: Выключите робот;

B: Нажмите и удерживайте кнопку "OK" на пульте дистанционного управления;

C: Включите робот-пылесос;

D: После этого робот просигналит 2 или 3 раза, отпустите кнопку "OK". Набор кода завершился успешно.

★Внимание:

если вы не слышите сигнал во время проверки кода, просто повторите описанный выше процесс.

Настройка дистанционного управления:

Выбор скорости: нажмите кнопку "SPEED" на пульте ДУ, вы можете выбрать быструю или медленную скорость.



fast speed



slow speed

- TIME (текущего время)


Нажмите кнопку "TIME", а затем кнопки "◀""▶" вы можете увидеть блестящие пятна на экране пульта ДУ переключением между часы, минуты и день недели (как показано на Рис 1)

Нажми "▲""▼" для изменения параметров и установите

часы, минуты и недели соответственно.

Совет: во время настр., нажм. "⏻" чтобы выйти, нажмите

"TIME" чтобы сохранить текущие настройки.



- Настройка время уборки:

А: установка время

Нажмите кнопку "SET", а затем нажмите "◀""▶", блестящее пятно на экране пульта ДУ будет переключаться между час, минуты и день недели (как показано на рис 2)

Нажми "▲""▼" кнопки для изменения параметра

время когда вы хотите, чтобы аппарат работал.


В: Настройка дня недели:

Во время пред. настройки, когда моргает

"1 2 3 4 5 6 7", нажмите "OK";

в настоящее время блестящее пятно будет моргать или гаснуть; день недели с морганием

"1 2 3 4 5 6 7" является настоящим предварительной настройки.



Нажми "ALL" для переключения между выбором всех "1 2 3 4 5 6 7" или не выбором всех "1 2 3 4 5 6 7".

Совет: во время настройки, нажми "⏻" чтобы выйти; нажмите на кнопку "SET", чтобы сохранить настоящие настройки



- FULL GO функция

Нажми "Set", на экране появляется сверкающие пятно "88:88", затем нажмите "STOP" вы можете увидеть "FF:60" отображения сначала мигает F, снова нажмите кнопку "SET", чтобы перестала мигать, что свидетельствует FULL GO активирован, поэтому машина может автоматически чистить, когда будет полностью заряжена.

2 Чтобы отменить FULL GO, сначала нажмите SET, чтобы увидеть "FF:60" отображение на экране сначала замигает "F", а затем нажмите СТОП и после нажмите кнопку SET опять же, FULL GO будет отменен.

★ Совет : когда FULL GO установлено, предварительная настройка функции недоступна.

Space Isolator:



Совет: Вы должны проверить код перед использованием "виртуальной стены", иначе она не будет работать.

Шаги проверки кода:

A: Выключите робот и включите изолятор (с включенным индикатором.);

B: Удерживайте кнопку проверки кода на изоляторе; (Совет: код кнопки проверки находится внутри отверстия, вам нужно использовать вспомогательный инструмент при удержании кнопки)

C: Включите робот;

D: После того как робот просигналил 2 или 3 раза, отпустите кнопку проверки кода и проверка кода успешно завершена.

★ Примечание: Если вы не слышите гудок дважды во время проверки кода, просто повторите описанный выше процесс.


Совет: Поместите изолятор к стене, или он может быть легко перемещен от робота сбоку или сзади, что приведет к тому что аппарат очищает ограниченном пространстве.

Магазин роботов-пылесосов Strider

www.xrobotmarket.ru

+7(499)347-20-53

Зарядная станция



Советы: Перед использованием док-станции, код требует проверки, в противном случае она не будет выполнять самостоятельную зарядку.

Шаги Кода проверки:

A: Выключите очиститель;

B: Удерживайте кнопку кода проверки док-станции; (Совет: кнопка кода проверки в отверстие, необходимо использовать вспомогательные инструменты, когда удерживаете кнопку)

C: Включите очиститель;

D: после того как робот-пылесос просигналит 2 или 3 раза, отпустите кнопку "ОК" и код проверки успешно завершен.

Примечание: Если вы не слышите гудок 2 или 3 раза, во время проверки кода, просто повторите описанный выше процесс.

Совет: установите док-станцию к стене, или он может быть легко перемещен роботом боковой или задней часть робота, что потребует занять больше времени, чтобы найти док-станцию для зарядки.

Автоматическая зарядка:

1. Установите док-станцию на твердой ровной поверхности. (См. рисунок 1)

2. Нет препятствий в области 3 м от док-станции спереди и 0,5 м справа и слева. (См. рисунок 1)

3. Робот не может найти док-станцию для зарядки, если инфракрасный сигнал передачи окна из док-станции закрыто.



4. Подключите выходной разъем адаптера с DC разъем док-станции. (См. Рисунок 2)

5. Статус светодиодного индикатора:

A: Во время зарядки в основном корпусе светодиод будет мигать. Часто на каждую 1 секунду.

B: В режиме ожидания, светодиод будет гореть от ярко-до темно.

Нажмите кнопку "ALL" кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы выключить свет светодиодный индикатор



Монтаж & Разборка и очистка частей:

Сборка и демонтаж пылесборника:

А. держите машину нижней рукой, нажмите на кнопку пылесборника (см. Рисунок 1)




Figure 1

В. Извлечения пылесборника с обратной силой. (См. Рисунок 2)




Figure 2

Примечание: нажмите на пылесборник внутри

Очистка пылесборника

01. Отщелкните с двух сторон клипсы пылесборника, откройте ограждения и вытряхните пыль (как показано на рисунке 1);

02. Очистите ее с помощью щетки (как показано на рисунке 2).




Figure 1




Figure 2



Магазин роботов-пылесосов Strider

www.xrobotmarket.ru

+7(499)347-20-53

Смена фильтра и его чистка:

А. Надавите на клипсы с обеих сторон пылесборника для того, чтобы открыть перегородку, если же прорезиненная прокладка будет изношена, необходимо ее заменить (См.рис.1)




Figure 1

Б. Нажмите кнопку на пылесборнике, вентилятор автоматически выпадает вперед (См.рис.2);

Внимание: мочить вентилятор запрещается во время чистки!

В. Вытащите воздуховод, достаньте фильтр, прочистите пылесборник (См.рис.3).




Figure 2

Figure 3

Г. Прочистите фильтр феном, используя холодный воздух, или воспользуйтесь щеткой (См.рис.4).




Figure 4

Figure 5

Д. Установите фильтр обратно.

Установка и снятие основной щетки и щетки пола

1. Надавите на крепеж вперед и поднимите его вверх(рис.1, рис.2).




Figure 1

Figure 2

2. Вытащите щетки, надавив в бок и вверх.





Figure 3

3. После очистки, вставьте щетки в их отверстие, после чего закройте крышку фиксатор (рис.3).

Снятие и установка боковой щетки

1.Открутите основной болт отверткой, поменяйте/почистите/установите боковую щетку.


2. Воткните боковую щетку на держатель и закрепите ее при помощи болта и отвертки.



Чистка основной щетки и щетки пола

1.Регулярно прочищайте щетки, вытащите щетки, очистите их от всех волосков, ниток, пыли и др.отходов. Очищайте от отходов всасывающий механизм. Делать это необходимо припомощи щетки для очищения.


2. Особое внимание уделяйте железным частям щетки (кончики щетки), тщательно прочищайте их от намотанных волос и ниток. Уделяйте внимание углублениям на данных частях щетки.



e

Снятие/установка/чистка переднего колеса

Достаньте переднее колесо, подцепив его, прочистите его при помощи щетки.



Возможные проблемы в работе пылесоса

Код ошибки	Причина ошибки	Как решить проблему
E001	Сенсоры определения высоты поверхности	Прочистите сенсоры в нижней передней части робота
E002	Средняя щетка	Вычистите щетку от мусора и посторонних предметов!
E003	Выключается робот	Используйте адаптер, чтобы зарядить робот, и включите устройство
E004	Левое и правое колесо	Вычистите колеса от мусора
E005	Неверно вставлен контейнер для пыли	Вычистите контейнер и вставьте его заново



Если ошибки сохраняются после проделанных операций, обратитесь в сервис-центр. Не пытайтесь чинить пылесос самостоятельно!

Technical Specifications:

Machine parameters

1	Rated Voltage	DC14.4V
2	Battery	Ni-MH battery (the charge time is about 3-4h)
3	Working Hours	≥60min
4	Rated Power	24W
5	Operating Temperature Range	-10°C~45°C
6	Operating Humidity Range	≤90%RH
7	Wireless Remote	ISM Frequency Band 2.4GHz
8	Specification	Φ320×92mm
9	Weight	3.1kg
10	Battery Capacity	2200mAh
11	Dust Box Capacity	350mL

Technical Specifications of Remote Control:

1	Rated Voltage	DC 3V
2	Battery	2 AAA alkaline batteries
3	Remote Distance	≥7M (no obstruction)
4	Operating Temperature Range	-10°C~45°C
5	Operating Humidity Range	≤90%RH
6	Wireless Remote	ISM Frequency Band 2.4GHz
7	Specification	108X28mm (including buttons) (LXT)
8	Weight	0.08kg

Technical Specifications of Docking station:

1	Specification	L×W×H: 218×138×125mm
2	Weight	0.23kg
3	Rated Voltage	DC24V
4	Operating Temperature Range	-10°C~45°C
5	Operating Humidity Range	≤90%RH

Technical Specifications of Space Isolator:

1	Nominal voltage	DC 3V
2	Wireless frequency	ISM frequency band 2.4GHZ
3	Control distance	≤3.5m
4	Emission power	1mW(0dB)
5	Operating Temperature range	-10°C~45°C
6	Operating Humidity range	≤90%RH
7	Dimension	φ86*125mm

Safety Precautions:

Caution

<p>No one else can disassemble, maintain or transform the product except the maintenance technicians designated by the company, or it may cause fire, electric shock or personal injury.</p>	<p>Don't use other charger but the equipped one of the Robot, or it may cause product damage, electric shock or fire due to high voltage.</p>
<p>Don't touch high-voltage power cord of the electric appliance with your wet hand, or it may cause electric shock.</p>	<p>Don't bend the power cord overly or place weight on it, or it may cause power cord damage, fire or electric shock.</p>
<p>Don't twist your clothes or any part of your body (head, finger, etc.) into the brush or wheel of the Robot, or it may cause personal injury.</p>	<p>Don't approach cigarette, lighter, match and other heat objects or combustible materials such as the gasoline cleaner.</p>

Attention

<p>Don't forget to turn off the power while transporting or storing the Robot for long, or the battery may be damaged.</p>	<p>Insert the power cord of the charger well or it may cause electric shock, short circuit, smoking or fire.</p>
<p>Check whether the charger and socket is connected well, or it may cause charging failure or even fire.</p>	<p>If the machine is long time not in use, remove the battery from the machine and store it in a cool dry place after being fully charged.</p>
<p>To extend the cleaner's battery life; make sure charging the battery at least 16 hours before you first use the machine or if it is long time not in use. Its cleaning reaches peak performance after 2 or 3 circles of using out the battery power.</p>	<p>Remove all easily damaged objects (including luminous objects, fabrics, glass bottles, etc.) before using, or it may cause damage to these objects or affect the using of the Robot.</p>
<p>Please use the Robot cautiously in the presence of the children to avoid frightening or harming them.</p>	<p>Don't stand or sit on the Robot, or it may cause damage to the Robot or personal injury.</p>
<p>Don't make the Robot take in water and other liquors for fear of the product damage.</p>	<p>Don't use the Robot on small tables and chairs or other small space, or the Robot may be damaged.</p>
<p>Don't use the Robot outdoors, or it may cause the product damage.</p>	<p>Don't use the Robot in commercial places, or the Robot may be damaged by excessive use.</p>
<p>No cord , wire or other objects that longer than 150mm on the floor to avoid entangling with cleaner's brushes.</p>	



"CE" marking states that the product is compliant to European Directives:
2006/95/EC Low Voltage Directive
2004/108/EC EMC Directive

It is possible to request a full copy of Declaration of compliance to the Distributor:
This product comply with the rules of RoHs Directive(2002/95/CE)
This product comply with the rules of Eup Directive(2002/125/CE)